



MANUAL DE SERVICIO

HELADERA NO FROST
WHIRLPOOL
ARB 250



IMPORTANTE: Esta heladera posee refrigerante **R 134a**
Tome las precauciones del caso al intervenir el circuito hidráulico.

ÍNDICE

Características Técnicas	Pág. 2
Testeo de Service	Pág. 3
Vistas Explosivas y Listado de Componentes	Pág. 4 - 12
Circuito Eléctrico y Diagrama de Cableado	Pág. 13

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.	Dimensiones:		
a)	Alto, con pies niveladores	186	cm
b)	Ancho	70	cm
c)	Profundidad	69.8	cm
2.	Capacidad:		
a)	Freezer	86	l
b)	Refrigerador	334	l
c)	Total	420	l
3.	Especificaciones eléctricas:		
a)	Tensión	220	V
b)	Frecuencia	50	Hz
c)	Corriente	1.8	A
d)	Potencia	180	W
e)	Potencia resistencia descongelamiento	250 ± 5%	W
f)	Potencia resistencia ducto	10 ± 10%	W
g)	Potencia resistencia frente cajón	5 ± 10%	W
4.	Circuito gas refrigerante:		
a)	Motocompresor	FFI 10 HAK	
b)	Refrigerante	R 134a	
c)	Carga de refrigerante	120 + 0 - 5	g
d)	Capacidad congelamiento	4	kg/24hs
e)	Presión		
i)	alta	230	psig
ii)	baja	-2.5	psig
5.	Clase:	ST	
6.	Inversión Aperturas de Puertas	Si	

1 - Testeo de Componentes

- a) Desconectar y conectar la unidad a la Red Eléctrica.
- b) Abrir y cerrar 4 veces la puerta del Refrigerador.
- c) Presionar la tecla de selección de temperatura 5 veces.
- d) Abrir y cerrar una vez más la puerta del refrigerador.
- e) Abrir ambas puertas. Aquí comienza el Testeo de Service

NOTA: Usted cuenta con 1 minuto luego de conectar la unidad a 220 V para realizar los pasos b, c, d y e

Orden del Testeo de componentes


- a) Conecta el Forzador de Aire.
- b) Presionar la Tecla de Selección de Temperatura para desactivar el Forzador.
- c) Presionar la Tecla de Selección de Temperatura para activar el funcionamiento del Motocompresor (en caso no estar las presiones equilibradas, el Motocompresor cortará por acción del Protector Térmico).
- d) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para desactivar el Motocompresor.
- e) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para activar el funcionamiento de la Resistencia de Descongelamiento (funcionará solo si el bimetálico se encuentra cerrado).
- f) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para desactivar el funcionamiento de la Resistencia de Descongelamiento.
- g) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para activar la Lámpara del Refrigerador.
- h) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para desactivar la Lámpara del Refrigerador.
- i) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para activar la Lámpara del Freezer.
- j) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para desactivar la Lámpara del Freezer.
- k) Presionar la tecla de Selección de Temperatura para finalizar el testeo o bien se desactivará solo luego de 6 minutos.

2 - Testeo de Placa Interfase

- a) Desconectar y conectar la Unidad a la Red Eléctrica.
- b) Presionar ambas Teclas (Selección de Temperatura y Alarma) hasta que se desactive la señal sonora.
- c) Soltar ambas Teclas. Aquí comienza el testeo de la Placa Interfase

El testeo consiste en:

- a) Control de Leds (todos los Leds titilarán permanentemente).
- b) Control del Buzzer con la apertura de cualquiera de las puertas, acompañado por el destello intermitente de la Lámpara interior.
- c) Este proceso finalizará automáticamente al cabo de 8 minutos o desconectando la unidad.




LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
102	4801 462 57024	Cubre bisagra superior
103	4801 502 37196	Tornillo bisagra
104	4801 417 17267	Bisagra superior
105	4801 417 17194	Suplemento bisagra superior
106	4801 462 77143	Cubre orificios
107	4801 440 97019	Tapa frontal evaporador
108	4801 440 97021	Tapa trasera evaporador
109	4801 515 47033	Hélice motor ventilador
110	4801 404 47678	Soporte motor ventilador
111	4801 532 67162	Amortiguador motor ventilador
112	4801 361 77021	Motor ventilador
113	4801 502 17389	Tornillo
114	4801 462 77531	Protector lámpara freezer
115	4801 134 87071	Lámpara refrigerador
116	4801 255 17033	Portalámpara refrigerador
117	4801 462 77532	Deflector lámpara freezer
118	4801 535 97148	Traba piso
119	4801 535 97099	Clavo fijación
120	4801 417 17312	Suplemento bisagra intermedia
121	4801 417 17308	Bisagra intermedia derecha
122	4801 255 17011	Portalámpara freezer
123	4801 417 17313	Complemento bisagra intermedia
124	4801 134 87062	Lámpara freezer
125	4801 214 77026	Placa interfase
126	4801 452 47016	Frente consola
127	4801 452 27139	Serigrafía consola
128	4801 404 47733	Soporte placa potencia
129	4801 404 47689	Soporte desodorizador
130	4801 466 97125	Complemento difusor de aire
131	4801 460 37184	Difusor de aire
132	4801 404 47685	Alojamiento damper
133	4801 271 27117	Damper termostático
134	4801 460 47038	Tapa difusor de aire
135	4801 413 57153	Perilla comando damper
136	4801 462 77533	Protector lámpara refrigerador
137	4801 462 77534	Deflector lámpara refrigerador
138	4801 462 37127	Guía cajón de verduras derecha
139	4801 462 37126	Guía cajón de verduras izquierda
141	4801 462 77472	Tapa válvula rompe vacío
142	4801 417 17312	Suplemento bisagra


LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
143	4801 404 47633	Soporte zócalo
144	4801 417 17334	Bisagra inferior derecha
145	4801 440 67489	Zócalo
146	4801 440 97022	Piso de freezer
147	4801 464 17187	Porta patín
148	4801 462 77535	Pie nivelador
149	4801 466 97121	Desodorizador
150	4801 502 17361	Eje rueda
151	4801 528 77031	Rueda
152	4801 321 17118	Cable y ficha
153	4801 214 77027	Placa de potencia
154	4801 404 47686	Soporte rejilla evaporador
155	4801 502 37198	Tornillo
156	4801 502 37198	Tornillo
157	4801 466 97126	Junta tapa trasera
158	4801 466 97126	Junta tapa frontal
159	4801 452 27112	Consola
160	4801 462 77171	Tapa bornera
161	4801 404 47712	Soporte bornera
162	4801 462 77172	Base bornera
163	4801 112 47006	Termistor
164	4801 440 97035	Separador superior
165	4801 418 47668	Regulador de humedad
166	4801 466 97149	Aislación separador
167	4801 440 97036	Separador inferior
168	4801 259 37089	Resistencia frente intermedio
169	4801 440 97037	Frente separador



LISTADO DE COMPONENTES


Pos.	Código Service	Descripción
201	4801 511 47083	Condensador
202	4801 511 37093	Soporte condensador
203	4801 466 67444	Distanciador tubo condensador
204	4801 418 47519	Caja deshielo
205	4801 530 27308	Aislación línea succión
206	4801 271 27118	Bimetal de descongelamiento
207	4801 511 37111	Evaporador conjunto
208	4801 259 37081	Resistencia de descongelamiento 220 V
209	4801 466 67448	Calce izquierdo evaporador
210	4801 502 17389	Tornillo
211	4801 282 27108	Protector térmico FFI 10 HAK
212	4801 418 47521	Cazoleta
213	4801 310 47106	Motocompresor conjunto FFI 10 HAK
214	4801 480 27003	Filtro molecular
215	4801 530 27286	Aislación interior tubo succión
216	4801 532 27113	Chaveta fijación motocompresor
217	4801 464 17191	Base motocompresor
218	4801 502 37198	Tornillo
219	4801 280 67051	Relé FFI 10 HAK
220	4801 462 77457	Tapa bornera motocompresor



LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
301	4801 440 77272	Tapa quick freezer
302	4801 418 47538	Estante quick freezer
303	4801 418 47523	Cubetera
304	4801 418 47539	Estante fijo
305	4801 418 47541	Estante móvil
306	4801 418 47542	Tapa cajón O°C
307	4801 418 47543	Cajón O°C
308	4801 466 77103	Estante de vidrio
309	4801 418 47666	Cajón de verduras
310	4801 418 47667	Bandeja cajón de verduras
311	4801 535 97154	Sujeta botellas serie
312	4801 460 57137	Separador de verduras
313	4801 532 67183	Buje sujeta botellas
314	4801 520 27023	Rodamiento
315	4801 520 27022	Cubierta rodamiento
316	4801 502 17422	Eje rodamiento
317	4801 505 17061	Tuerca eje
318	4801 535 97157	Deslizador

VISTA EXPLOSIVA




LISTADO DE COMPONENTES

Pos.	Código Service	Descripción
------	----------------	-------------

401	4801 440 67532	Puerta de refrigerador
402	4801 440 67481	Puerta de freezer
403	4801 532 67147	Buje bisagra superior
404	4801 452 27081	Emblema Whirlpool
405	4801 462 77414	Tapón buje bisagra
406	4801 498 67115	Manija de puerta
407	4801 502 37196	Tornillo fijación manija
408	4801 460 47039	Inserto manija
409	4801 418 47546	Anaquele freezer x 2
410	4801 418 47533	Contenedor cubitos
411	4801 440 67477	Tapa contenedor cubitos
412	4801 466 67458	Burlete de freezer
413	4801 462 77414	Tapón buje bisagra
414	4801 502 37201	Tornillo
415	4801 532 67163	Buje bisagra derecha
416	4801 460 57112	Huevera
417	4801 418 47547	Anaquele porta huevera
418	4801 418 47548	Anaquele varios
419	4801 418 47549	Anaquele botellas
420	4801 466 67502	Burlete de refrigerador
421	4801 532 67148	Buje bisagra derecha
422	4801 460 57113	Separador botellas
423	4801 466 67503	Burlete cajón de verduras
424	4801 440 67533	Puerta cajón de verduras

Misceláneas

4801 404 47783	Traba guía cajón de verduras
4801 404 47784	Traba separadora
4801 417 17309	Bisagra intermedia izquierda
4801 417 17338	Bisagra inferior izquierda
4801 532 67149	Buje inferior puerta freezer izquierdo
4801 532 67164	Buje inferior puerta refrigerador izquierdo
4801 532 17165	Arandela cajón de verduras
4801 310 47132	Kit reparación bornera
4801 290 67054	Terminal cable plano
4801 321 17283	Arnés 10 vías



PTC Opcional



A	Cable de Alimentación	J	Placa de Potencia
B	Placa Interfase	L	Motocompresor
C	Lámpara Refrigerador	M	Protector Térmico
D	Lámpara Freezer	N	Termistor
E	Motor Ventilador	O	PTC
F	Resistencia de Descongelamiento	P	Cable de conexión de 10 vías
G	Resistencia de Ducto	T	Termofusible
H	Bimetal	W	Bornera
I	Relé	R	Resistencia Intermedia

Códigos de Colores

- 1 Marrón
- 2 Rojo
- 3 Azul
- 4 Gris
- 5 Verde / Amarillo
- 6 Marrón / Blanco
- 7 Naranja / Negro
- 8 Blanco
- 9 Negro

Límites de Tensión

Nominal	Mínimo	Máximo
220 V / 50 Hz	198 V	242 V